

Gebruik van tijdelijke arbeidsmiddelen in ATEX gezoneerd gebied

Ad 1-4:

- Indien er geen voor de geldende ATEX zone beschikbare arbeidsmiddelen aanwezig zijn (1.) kan een van onderstaande maatregelen worden genomen
1. Buiten de zone plaatsen van het "niet ATEX" arbeidsmiddel.
 2. Dezoneren tot niet gezoneerd gebied.
 3. Toepassen van zonereductie door zoneverlaging of -verkleining.

Ad route A, zone 2/22:

Indien gebruik van tijdelijke arbeidsmiddelen in zone 2 of 22 plaats (moeten) vinden dan dient een beoordeling plaats te vinden op beheersing van de gevaarbron (zone) en van de ontstekingsbronnen door een ATEX/veiligheidskundige.

Ad route B, zone 1/21:

Indien gebruik van tijdelijke arbeidsmiddelen in zone 1 of 21 plaats (moeten) vinden dan dient er een absolute noodzaak voor te zijn vanuit omgevings- of arbeidsveiligheid of milieu. Er dient een beoordeling plaats te vinden op beheersing van de gevaarbron (zone) en van de ontstekingsbronnen door een ATEX/veiligheidskundige.

Ad 5:

- Aanvullende maatregelen noodzakelijk voor beheersing van de gevaarbron (zone) en van de ontstekingsbron. Te allen tijde toepassen:
- Continue LEL-meting op de werkplek.
 - Tijdsige uitschakeling van gebruikte niet CE/Ex apparatuur.

**Gebruik van tijdelijke arbeidsmiddel toegestaan;
UITVOERING VOLGENS INTERNE
WERKPROCEDURES**

A.
"Restzone 2/22" waarvoor **geen**
gecertificeerde **arbeidsmiddelen**
beschikbaar.

5.
Toepassen aanvullende
beheersmaatregelen om de **zone**
en **ontstekingsbronnen** te
beheersen.

B.
"Restzone 1/21" waarvoor **geen**
gecertificeerde **arbeidsmiddelen**
beschikbaar.

Absolute noodzaak vanuit omgevings/
arbeidsveiligheids- of milieu-oogpunt tot
uitvoeren werkzaamheden?

**GEBRUIK ARBEIDSMIDDEL IS NIET
TOEGESTAAN**

**GEBRUIK ARBEIDSMIDDEL IS TOEGESTAAN;
UITVOERING VOLGENS INTERNE WERKPROCEDURES MET TOEPASSING VAN DE NOODZAKELIJKE
BEHEERSMAATREGELEN OM DE ZONE EN DE ONTSTEKINGSBRONNEN TE BEHEERSEN**

